

Handleiding | Manual | Anleitung CAPSULE DOWNLIGHT 6W & 9W

Inclusief aansluitdoos
Including junction box
Inklusive Anschlussdose



KOOPMANINTERLIGHT.NL




CAPSULE
S E R I E S



Opmerkingen:

Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de installatie, het onderhoud en de inspectie doen.

- De Capsule downlight is uitsluitend geschikt voor plafond inbouw.
- Installeer het product niet op plaatsen met een te hoge temperatuur of vochtigheidsgraad.
- 75mm ruimte moet worden gelaten rond het product voor de ventilatie, dek het licht niet af.

Installatie

- Afb.1 Schakel de stroom uit.
 Afb.2 Boor een geschikt montage gat in het plafond volgens de aangegeven zaagmaat van de gebruikte variant.
 Afb.3 Open de aansluitdoos.
 Afb.4 Sluit een geschikte voedingsaansluiting aan op de aansluitdoos middels de klemmen. Druk de aansluitdoos goed dicht, zorg ervoor dat de voedingskabel goed vastzit.
 Afb.5 Knijp beide veren van de Capsule in. Plaats eerst de aansluitdoos in het plafond, daarna de Capsule. De veren zullen terugspringen en automatisch spannen. Zorg ervoor dat de downlight goed vastzit.
 Afb.6 Controleer of alles goed aangesloten is en zet dan de stroom aan.



Notes:

Only a qualified electrician may carry out installation, maintenance and inspection.

- The Capsule downlight is suitable for ceiling installation only.
- Do not install the product in places with excessive temperature or humidity.
- 75mm space should be left around the product for ventilation, do not cover the light.

Installation

- Pict.1 Turn off the power.
 Pict.2 Drill a suitable mounting hole in the ceiling according to the specified saw size of the variant used.
 Pict.3 Open the junction box.
 Pict.4 Connect a suitable power supply connection to the junction box using the terminals. Push the junction box tightly, making sure the power cable is firmly seated.
 Pict.5 Squeeze both springs of the Capsule. Insert the junction box into the ceiling first, then the Capsule. The springs will recoil and tension automatically. Make sure the downlight is firmly seated.
 Pict.6 Check that everything is properly connected and then turn on the power.

De aansluitbox fungeert ook als doorlusbox voor de overige downlights.

The junction box also functions as a loop-through box for the other downlights.

Die Anschlussdose fungiert auch als Durchschleifkasten für die anderen Downlights.



Bemerkungen:

Installation, Wartung und Inspektion dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

- Das Downlight Capsule ist nur für die Deckenmontage geeignet.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten mit übermäßiger Temperatur oder Feuchtigkeit
- Um das Produkt herum sollten 75 mm Platz zur Belüftung gelassen werden, die Leuchte darf nicht abgedeckt werden.

Installation

- Abb.1 Schalten Sie die Netzspannung aus.
 Abb.2 Bohren Sie ein geeignetes Montageloch in die Decke, je nach Größenanforderung der verschiedenen Artikel.
 Abb.3 Öffnen Sie die Anschlussdose.
 Abb.4 Schließen Sie eine geeignete Stromversorgungsverbindung mit Hilfe der Klemmen an den Anschlusskasten an. Drücken Sie fest auf die Anschlussdose und achten Sie darauf, dass das Stromkabel sicher befestigt ist.
 Abb.5 Drücken Sie beide Federn der Capsule zusammen. Platzieren Sie zuerst die Anschlussdose in der Decke, dann die Capsule. Die Federn werden automatisch zurückgespannt und gespannt. Stellen Sie sicher, dass das Downlight sicher befestigt ist.
 Abb.6 Überprüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist, und schalten Sie dann den Strom ein.

